



www.tabakanbau.de

Tabakanbau.de Barth + Jehle GbR · Postfach 11 12 · D-88086 Immenstaad · Webfax 012125 27982965 (12 ct/min)

Stand: September 2004

# Datenblatt



## Zigarrenpressform Corona I (Art.-N° 33638)

Die Zigarrenpressform gehört zu den wichtigsten Utensilien der Zigarrenherstellung. Diese professionelle Pressform aus langlebigem Hartholz für 10 Double Corona, Churchill oder Robusto-Zigarren wurde für milde Zigarren aus heimischem Tabak hergestellt und eignet sich für folgende Maße:

Abmessungen: 35,5 x 20 x 5,8 cm.



Zigarrenmaß: max. 7 1/2" x Ringmaß 49  
(max. 200 mm Länge, Ø 19,6 mm)

### Mögliche Formate:

Double Corona: 200 mm Länge (groß und kräftig:  
nach einem opulenten Mahl)  
Churchill: 178 mm Länge (lange entspannend:  
die vollkommene Form)  
Robusto: 127 mm Länge (kurz und wuchtig:  
für den vollen Genuss)

Die Pressformen selbst sowie die Stifte zur passgenauen Zusammenführung von Ober- und Unterteil sind aus langlebigem Buchen-Hartholz gefertigt. Die Innenseite des Oberteiles ist zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit lackiert. Das Oberteil besteht aus 15 verleimten Einzelteilen und den Pass-Stiften.

Die Pressform ist nach vorne geöffnet, so dass die Zigarren vor der Entnahme aus der Presse entlang der Vorderseite präzise geschnitten werden können.



### Anleitung

Einlegen der Wickel in die Pressform  
Mit der Zigarrenpressform bringen Sie die aus dem Umblatt und der Einlage hergestellten Wickel in eine glatte, gleichmäßige Form, um dann abschließend das Deckblatt aufzubringen. Die Wickel werden in die untere Pressform eingelegt, die dann mit dem Oberteil verschlossen wird. Zur Arretierung können Sie Gewichte oder Schraubzwingen verwenden.

Drehen der gepressten Wickel  
Nach 30 Minuten wird die Pressform wieder geöffnet, um die Wickel zu drehen. Dadurch verhindern Sie Kantenabdrücke an den Auflagestellen von Ober- und Unterteil. Eine Drittel Drehung (120°) genügt, danach wird die Pressform wieder für eine halbe Stunde verschlossen. Der Vorgang wird ein letztes Mal wiederholt.

### Pflege der Zigarrenpressform

Tabakreste werden nach Benutzung mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch vorsichtig entfernt. Bitte achten Sie auf die **sorgfältige Behandlung** der Pressform und wenden Sie insbesondere beim Einpassen des Ober- und Unterteils keine Gewalt an, **da die filigranen Holzkanten brechen können.**

